


Połączenie DALI zgodnie z instrukcją producenta

UWAGA! Przy wspólnym zasilaczu (jak wyżej) podłączenie kostki GND po stronie wejścia jest zbędne i wręcz niewskazane ze względu na pętle indukcyjne. Jednak w przypadku osobnego zasilacza dla wzmacniacza EMP-71 wejście GND musi być połączone z minusem zasilania sterownika OTi DALI DIM!

Tytuł: Schemat połączeń EPM-71 z Osram OTi DALI DIM		
Data: 31.10.2016	Wersja: 1.0	Autor: Enterius 
Opis: Układ połączeń miniaturowego wzmacniacza EPM-71 ze sterownikiem LED DALI OTi DALI DIM produkowanym przez Osram		